Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MEDIA	Media	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH —	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-

Originale	Sostituto
REC	Rec / Rec Mode
T.SHIFT	T. Shift / Info / Angle
AUDIO I/II	I/II / Audio / Audio / Lang I/II
ASPECT SIZE	Size/Aspect / Zoom / Size
TEXT	Text / Text / Goto
REVEAL	Reveal / D. Menu / Top
HOLD	Hold / SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
SUBPAGE	Subpage / Eject / Surround
▶II	Play / Play / Slow
▶II	Pause / Pause / Step / Freeze
■	Stop / Stop / Hold
RECLIST INDEX	Index/Rec List / Smart / List
SUBTITLE	Subtitle / Subtitle / EQ
◀◀	<< / << / Tune-
▶▶	>> / >> / Tune+
I<<	I<< / I<< / Preset-
MIX ▶▶I	>>I / Mix / >>I / Preset+

Originale	Sostituto
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random