Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
AUTO/PRE-CH	Recall/Auto/PRE-	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	[≡.]/Source	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	[≡i]/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Ω	HOME SMART	Smart
INFO	[≡?]/Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TTX/MIX	[≡]/[/≡]/TTX/MI	REPEAT TEXT	Text
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	[≡◊]/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originale		Sostituto	
	Yel l ow	C	Yel l ow
P.MODE	Bl ue/ P. Mode	D	Bl ue

Originale	Sostituto