Originale		Sostituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
SWAP	Swap	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TXT/MIX	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[?]	SMART (LIST) Smart / List		
[+]	ZOOM (SIZE) Zoom / Size		
[♦]	DISPLAY (MEDIA) Display / Media		
[≡x]	SURROUND Eject / Surround		
[:≡]	GUIDE EPG (-/--) Guide / EPG / -/--		
[ ]	SUBTITLE (EQ) Subtitle / EQ		
♪	SOUND (TITLE) Sound / Title		