| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Sound Mode | Sound / Title |
| Display | Display / Media |
| Time | Sleep / Timer |
| Text | Text / Goto |
| Menu | Menu / Home |
| Enter | OK |
| Recall Scroll | Back / Return |
| Input Up | CH+ / Page+ |
| Vol+ | Vol+ |
| Input Down | CH- / Page- |
| Vol- | Vol- |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| I<< | I<< / Preset- |
| Play | Play / Slow |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Stop | Stop / Hold |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Quick Replay | Smart / List |
| AMS | Red / Netflix / Search |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Prog | TV/Radio / |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Random | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| NOISE SHAPER | Noise Shaper | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| DC FILTER | DC Filter | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| FILTER | Filter | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DIGITAL OUT OFF | Digital Out Off | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |