Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
TV	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Info	Info / Angle
Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Originale	Sostituto
PRG +	CH+ / Page+
Up	Up
Sound	Sound / Title
Left	Left
Vol -	Vol -
Right	Right
Vol +	Vol +
CTRL	Display / Media
PRG -	CH- / Page-
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear
Size / Audio	Shift + Zoom /
Size / Audio	Audio / Lang I/II
Still / Subt	Pause / Step / Freeze
Still / Subt	Subtitle / EQ
PIP / REP	Shift + Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Focus / A-B	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Normal / Titl	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title
CVBS1 / Back	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
CVBS1 / Back	RETURN BACK — Back / Return
CVBS2 / OK	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
CVBS2 / OK	OK — OK
CVBS3 / Zoom	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
CVBS3 / Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Y Pb Pr / Rotat	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
YC1 / Left	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
YC1 / Left	SHIFT + ◀ — Shift + Left
YC2 / Right	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
YC2 / Right	SHIFT + ▶ — Shift + Right
PC / Up	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
PC / Up	SHIFT + ▲ — Shift + Up
DVI / HDMI / Dow	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
DVI / HDMI / Dow	SHIFT + ▼ — Shift + Down

Originale	Sostituto
[≡?] / MTS	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
[≡] / Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
[≡i] / Time	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
[≡] / PREPG	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Red / Delete	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green / Skip	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow / Inser	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Replace	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random