Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Source/Function	Shift + D.Menu / Top Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Repeat	Shift + Green / APP /
I<< Skip	I<< / Preset-
<< Scan	<< / Tune-

Originale	Sostituto
Scan >>	>> / Tune+
Skip >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Speaker Level	Shift + Sound / Title
Vol +	Vol +
Optical/Tv Sound	Setup / OPT /
Sound Effect	Sound / Title
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home
User EQ	Shift + Subtitle / EQ
Info/Menu	Info / Angle
Up/Preset+	Up
Left/Tuning-	Left
Enter	OK

Originale	Sostituto
Right / Tuning+	Right
Down / Preset-	Down
Back	Back / Return
Title / Pop Up	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top
Red / RDS	Red / Netflix / Search
Green / PTY	Green / APP / Repeat
Yellow / PTY Searc	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Mono / Stereo	Blue / Prime Video / Random
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
*	Shift + Smart / List
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+
AV Input Tv	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
Vol - Tv	Shift + Vol -
PR/CH- Tv	CH- / Page-