Mandis shop

MOVIE CUBE K230

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Enter	OK
Setup	Setup / OPT /	Right	Right
Slide	Smart / List	Vol -	Vol -
Device	AV / Input / RDS	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Prev	I << / Preset-
I >/ Slow	Shift + Play /	Menu	Menu / Home
Repeat	Shift + Green / APP /	A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Zoom	Zoom / Size	Play	Play / Slow
DVD	2	Pause	Pause / Step / Freeze
Audio	Audio / Lang I/II	<<	<< / Tune-
Subtitle	Subtitle / EQ	>>	>> / Tune+
Copy/Dir	Text / Goto	Stop	Stop / Hold
TV System	D. Menu / Top	Display	Display / Media
Vol +	Vol +	Movie	Red / Netflix / Search
Up	Up	Music	Green / APP / Repeat
Next	>>I / Preset+	Photo	Yellow / YouTube / Repeat
Left	Left	File	Blue / Prime Video / Random

https://remote-controls.ch/it/Etec/10629-7990-telecomando-sostituzione-per-Etec-Movie-Cube-K230.htm