Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PAUSE	Pause		Pause
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
EDIT	Edit	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
CHANNEL	Up/CH+		Up
CHANNEL	Down/CH-		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
TEXT	Green	B	Green
SUB	Yellow	C	Yellow
RCL	Blue/RCL	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mosaic	APP MEDIA	Media
	Nothing	ECO 3D	3D

Originale	Sostituto