Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Tv/ Sat	TIMER AV	AV
	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	Language	SOUND DUAL	Dual
	Audi o	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
	Mut e	MUTE	Mut e
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originale		Sostituto	
	A	SHIFT + A	Shi f t + Red
	B	SHIFT + B	Shi f t + Green
	Freeze		Pause
	Red / Tri	A	Red
	Green / Gui de	GUIDE	Gui de
	Green / Gui de	B	Gr een
	Yel l ow / Ret ou	C	Yel l ow
	Yel l ow / Ret ou	RETURN BACK	Back
	Bl ue / Menu	D	Bl ue
	Bl ue / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Lef t		Lef t
	Ok	OK	Ok
	Fav 1	SHIFT + 1	Shi f t + 1
	Fav 2	SHIFT + 2	Shi f t + 2

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
Fav 3	Fav 3	SHIFT + 3	Shift + 3		
Fav 4	Fav 4	SHIFT + 4	Shift + 4		
Fav 5	Fav 5	SHIFT + 5	Shift + 5		
Fav 6	Fav 6	SHIFT + 6	Shift + 6		
Fav 7	Fav 7	SHIFT + 7	Shift + 7		
Fav 8	Fav 8	SHIFT + 8	Shift + 8		
Page	Page+	+ CH	Ch +		
	Page -	CH −	Ch -		
Fly Link	Fly Link	HOME SMART	Smart		
Sat-Messenger	Sat-Messenger	APP MEDIA	Media		
Volume	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		