| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + V | Vol + | + VOL | Vol + |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| + P | P+ | + CH | Ch + |
| P − | P- | CH − | Ch - |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q.MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | World | APP MEDIA | Media |
| | Music/Camera/Ph | HOME SMART | Smart |
| | Guide | - / -- GUIDE | Guide |
| | */O | PICTURE FORMAT | Format |
| | */Q | ECO 3D | 3D |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | [ ≡] / Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| | [ ≡] . . | AD SUBT | Subt |
| | - [ O] - | SETTINGS OPT | Options |
| | << | << | << |
| | Pause | II | Pause |
| | >> | >> | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |