Mandis shop

LG MKJ 37815701

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PSM	PSM	HOME SMART	Smart
SSM	SSM	APP MEDIA	Media
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH −	Ch -
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ARC/*	ARC/*	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
HOLD	Hold	AD SUBT	Subt		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
MIX	Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
TIME	Time	SHIFT +	TIMER AV	Shift + AV	
REVEAL	Reveal	ECO 3D	3D		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
MODE	Mode	-/-- GUIDE	Guide		
UPDATE	Update	FAV PRE-CH	Pre Ch		