Originale		Sostituto	
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUX/ Phono	AUX/ Phono	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
STANDBY	Standby		Power
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
USB/TUNER	USB/ Tuner	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB/TUNER	USB/ Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
POP A	A/ Pop	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
JAZZ 1	1/ Jazz	TV 1	1
ROCK 2	2/ Rock	DVD 2	2
CLASSIC B	B/ Classic	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BASS1 3	3/ Bass1	CD - STB 3	3
BASS2 4	4/ Bass2	VIDEO 4	4
P+BASS C	C/ P+Bass	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
J+BASS 5	5/ J+Bass	TAPE 5	5
R+BASS 6	6/ R+Bass	TUNER 6	6
C+BASS D	D/ C+Bass	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
EQ OFF 7	7/ EQ Off	AUX - HDD 7	7
REPEAT 8	8	USB 8	8
REPEAT 8	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
AUTO RANDOM	Auto	LIST SMART	Smart / List
AUTO RANDOM	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AM/FM FOLDER/ TRACK	AM/ FM	ANGLE INFO	Info / Angle
AM/FM FOLDER/ TRACK	Folder/ Track	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEMORY	Stop	HOLD	Stop / Hold
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ID3	ID3	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
+	Vol +	+ VOL	Vol +
+ ▶I	Scan+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ ▶I	>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Scan-	CH- / Page-		
I <	I << / Preset-		