Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	-/-- / +10	Shift + Guide
Mute	Mute	Recall / Prograr	Back
Source	AV	TV Menu	Menu
P Mode	Format	Exit	Exit
S Mode	Shift + Dual	Goto / Text	Text
Audio I / II	Dual	Display	Info
Sleep	Sleep	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK / Enter	Ok
5	5	V -	Vol -
6	6	V +	Vol +
7	7	P -	Ch -
8	8	P +	Ch +
9	9	Red / DVD	Red
0 / 10	0	Green / A-B	Green

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow / Angle	C Yellow		
Blue / Repeat	D Blue		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Play / Pause /	PLAY MODE Play		
Size	ECO 3D 3D		
D. Dis / Reveal	HOME SMART Smart		
D. Menu / Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Zoom / Index	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
I << / Fav	I <<		
I << / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch		
>>I / Subpage	>>I		
Stop / Language	Stop		
<< / Fav -	<<		
>> / Fav +	>>		
Eject / EPG	-/-- GUIDE Guide		
Eject / EPG	ZOOM Eject		