Originale		Sostituto	
3	3	CD-STB 3	3
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10	10	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+100	+100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SET	Set	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto	
GROUP UP	Group Up		Up
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
I<<<<	I<<<< / <<	TUNE-	<< / Tune-
I<<<<	I<<<< / <<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
>>>>	>>>> / >>I	TUNE+	>> / Tune+
>>>>	>>>> / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
GROUP DOWN	Group Down		Down
iPod	Play/Pause iPod	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
USB	Play/Pause USB	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
FM	FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PLAY MODE	Play Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM MODE MENU	FM Mode/Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SOUND MODE — Sound Mode	TITLE SOUND — Sound / Title		
SUPER WOOFER VOLUME + — Super Woofer	SHIFT + VOL — Shift + Vol +		
Vol +	VOL — Vol +		
Super Woofer Vol -	SHIFT + VOL — Shift + Vol -		
VOLUME — Vol -	VOL — Vol -		