Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV/DTV	TV / DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale		Sostituto	
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Still	Still	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto
Browse / Radio	PROGRAM / TV/RADIO
Rotate / T.Shift	TOP MENU / D.MENU
Page up / Lang.	SHIFT + LANG I/II / AUDIO
Page up / Lang.	SHIFT + CH PAGE +
Page down / Subtitle	EQ / SUBTITLE
Page down / Subtitle	SHIFT + CH PAGE −
DMP	LIST / SMART
PVR	MEDIA / DISPLAY
Play/Pause	SLOW
Stop	HOLD
Red / <<	NETFLIX / SEARCH
Red / <<	TUNE-
Green / >>	APP / REPEAT
Green / >>	TUNE+
Yellow / I<<	YouTube / REPEAT A-B
Yellow / I<<	PRESET-
Blue / >>I	Prime Video / RANDOM

Originale	Sostituto
Blue / >>I	PRESET+ / >>I
Text	GOTO / TEXT
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM
Reveal	SHIFT + LIST / SMART
Cancel	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL
Sleep / Hold	TIMER / SLEEP
Sleep / Hold	SHIFT + HOLD
Index	SHIFT + MEDIA / DISPLAY
Sub.Code	SURROUND
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT