Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	Mute
Netflix	Media	Home	Smart
Source	AV	P +	Ch +
1	1	P -	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Up	Up
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Back	Back
0	0	Exit	Exit
TV	TV/R	i	Info
Recall	Pre Ch	Video	Shift + Smart
V +	Vol +	EPG	Guide
V -	Vol -	YouTube	Shift + Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Fav 2	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
TXT	REPEAT TEXT Text		
LANG. Lang.	SOUND DUAL Dual		
SUBT. Subt.	AD SUBT Subt		
Aspect	PICTURE FORMAT Format		
<<	<<		
<<	I <<		
Pause	Pause		
>>	>>		
>>	>>I		
Red	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		