Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby/On		Power
CONTINUED	Continued	ECO 3D	3D
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
FL DIMMER	FL Dimmer	REC MODE	Rec
CD/SACD	CD/SACD	-/-- GUIDE	Guide
HDMI	HDMI	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME MEDIA GALLERY	Home Media	APP MEDIA	Media
POPUP MENU MENU	Menu/PopUp	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PROGRAM	Red/Program	A	Red
BOOKMARK	Green/Bookmar	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
INDEX	Blue/Index	D	Blue
REV	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>		>>
◄II/◄I	I<<<I/◄I/◄I		I<<
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
I►/II►	>>I/I>/II>		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
CLEAR	Cl ear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shi f t + Exi t		
2nd VIDEO	2nd Vi deo	PICTURE FORMAT	For mat		
KEYLOCK	Keyl ook	PROG SLEEP	Sl eep		
REPLAY	Repl ay	FAV PRE-CH	Pr e Ch		
A-B	A- B	DISC NAV LIST	Li st		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
2nd AUDIO	2nd Audi o	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual		
SKIP SEARCH	·→/ Ski p Sear ch	TIMER AV	AV		
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Tv Control	Power		
Input Select Tv Control	AV		
CH+ Tv Control	Ch +		
CH- Tv Control	Ch -		
Vol + Tv Control	Vol +		
Vol - Tv Control	Vol -		
Power Receiver	Shift + Power		
BD	Smart		
Vol + Receiver Control	Shift + Vol +		
Input ← Receiver Control	Left		
Input → Receiver Control	Right		
Vol - Receiver Control	Shift + Vol -		