Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Stop/Eject	Eject / Surround	Stereo	Audio / Lang I/II
Stop/Eject	Stop / Hold	Frm/Tim	Up
1	1	Chap	OK
2	2	Chp/Tim	Down
3	3	Search	Red / Netflix / Search
Speed+	CH+ / Page+	Esc	Back / Return
4	4	Disp	Display / Media
5	5	Dig/Ana	Setup / OPT /
6	6	Cx	Menu / Home
Speed-	CH- / Page-	Test	Text / Goto
7	7	Side A	Picture / Format
8	8	Side B	D. Menu / Top
9	9	I<< Chapter Skip	I<< / Preset-
Tv/Dvd	AV / Input / RDS	◁I Still Step	Left
+10	Guide / EPG / -/--	II>Still Step	Right
0	0	>>I Chapter Skip	>>I / Preset+
Clear	Exit / Cancel / Clear	<<Scan	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
SCAN >>Scan	TUNE+ >> / Tune+		
×3 <x3	VOL Vol -		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
×3 >x3	VOL Vol +		
REP. A Rep. A	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
REP. B Rep. B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
A. MON A. Mon	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
P. RUN P. Run	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		