Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV MUTE	Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
AV/INPUT	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto	
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT TV/RADIO	Recall / Repeat / Tv Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TIME SHIFT	Pause/Time Shift	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO/MENU	Info/Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return	TITLE / POPUP	Title/Popup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down				
DISC MENU REC. LIST	Disc Menu/Rec	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
PR-	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-				
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List				
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
TIMER REC.	Timer Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				