Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM	Nicam	DISC NAV LIST	List
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZOOM PC.A	PC. A/Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EDIT	Edit	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
REC MENU	Rec Menu	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
T.Shift	Play	PLAY MODE	Play
T.Shift	Pause/T. Shift		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
INDEX PCB	PCB/Index	HOME SMART	Smart
MIX Menu	Menu/Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ON/OFF Setup	Setup/On/Off	SETTINGS OPT	Options
SIZE ZOOM	Zoom/Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL Repeat SUBTITLE	Repeat/Subtitle/ eveal	REPEAT TEXT	Text
SUBPAGE Audio	Audio/Subpage	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
HOLD SUB.T FREEZE	SUB.T/Freeze/Hol	AD SUBT	Subt
UPDATE A-B	A-B/Update	ECO 3D	3D
INFO	Red/Info	A	Red
Angle	Green/Angle	B	Green
Slowf	Yellow/Slowf	C	Yellow
▲	Blue	D	Blue
▲	Eject	ZOOM ▲	Eject