Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	TV/AV	AV / Input / RDS
Update	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Up	Up
Txt Stop	Stop / Hold	Info	Info / Angle
Store	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Tune-	<< / Tune-	OK Enter	OK
Tone+	>> / Tune+	Menu Right	Right
Aft/Caf	I<< / Preset-	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Game Coo	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Off/Tim	Eject / Surround	Browse	Smart / List
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top Menu	Chan. Down	CH- / Page-

Originale	Sostituto
1	TV 1
2	DVD 2
3	CD - STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX - HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Tune+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> / Tune+

Originale	Sostituto
Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Disp	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /