Mandis shop

Bluesky REMCON1521

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
	Camera	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
TITLE	Title	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	<<		<<
	>>		>>
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Lock	FAV PRE-CH	Pre Ch