Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
AV/Input	AV / Input / RDS	PR/CH-	CH- / Page-
Power	Power	Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
DVD	Shift + 2	Rec	Rec / Rec Mode
HDD	Shift + 7	Marker	Fav / Marker / PC
O))/Audio	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Title	Sound / Title	Play	Play / Slow
Display	Display / Media	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Home	D.Menu / Top	I<<	I<< / Preset-
Home	Smart / List	<<	<< / Tune-
Menu/List	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Menu/List	Shift + Smart / List	>>I	>>I / Preset+
PR/CH+	CH+ / Page+	Repeat	Green / APP / Repeat
Up	Up	Timeshift	Sleep / Timer
Left	Left	Clear	Exit / Cancel / Clear
Enter	OK	Power Tv	Shift + Power
Right	Right	1	1

Originale		Sostituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/ CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shi f t + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PR/CH	PR/ CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shi f t + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
TV/DVD	TV/ DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV/INPUT	AV I nput Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shi f t + AV / I nput / RDS
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Originale	Sostituto