Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale		Sostituto	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
?	?	SOUND DUAL	Dual
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
@	@	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
P	P+	CH +	Ch +

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P-	Ch -		
I <	I <<		
>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
3D	3D		
OQ	Format		
[...]..	Subt		
Netflix	Shift + Media		
My Media	Media		