Mandis shop

Technics RAK-CH215WH

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	I <<	I << / Preset-
Sleep	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
Tuner / Band	Shift + 6	Program	TV/Radio /
Auto/Mono	Audio / Lang I/II	Play	Play / Slow
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Cancel	Exit / Cancel / Clear
4	4	Tape	Shift + 5
5	5	<< Tape	Down
6	6	>> Tape	Up
+10	Guide / EPG / -/--	Rec/Pause	Rec / Rec Mode
7	7	< Tape	Left
8	8	Stop Tape	OK
9	9	Tape >	Right
0	0	Muting	Mute / Dimmer
Repeat	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
CD	Shift + 3	Vol +	Vol +

https://remotecontrols.it/Technics/1687-246-telecomando-sostituzione-per-Technics-RAK-CH215WH.htm