Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat	Index	Smart / List
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Sub-T	Subtitle / EQ
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>I / Cancel	>>I / Preset+
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /	T-Shift	Eject / Surround
Setup	Setup / OPT /		
Refresh	Display / Media		
Text	Text / Goto		
Play	Play / Slow		
EPG/Mouse	Guide / EPG / -/--		
I<<	I<< / Preset-		
Stop/Reveal	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Size	Zoom / Size		
Pause/Mix	Pause / Step / Freeze		
<<I/Hold	<< / Tune-		
Tv/Radio	TV/Radio /		
>>I/Subpage	>> / Tune+		