Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Disc Menu/List	D. Menu / Top
Play	Play / Slow	I.Skip	Setup / OPT /
Pause/Step	Pause / Step / Freeze	CHP. ADD	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	AV/Input	AV / Input / RDS
Rec	Rec / Rec Mode	Home	Menu / Home
<</ Backward	<< / Tune-	Up	Up
>>/ Forward	>> / Tune+	Left	Left
I << Skip	I << / Preset-	Enter	OK
Skip >>I	>>I / Preset+	Right	Right
Title	Sound / Title	Clear	Exit / Cancel / Clear
O)) / Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
Eject/Open-Close	Eject / Surround	Vol + Tv	Vol +
Thumbnail	Picture / Format	Play Mode	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	PR/CH(TRK) +	CH+ / Page+
Dubbing	Sleep / Timer	Vol - Tv	Vol -
Tv/VCR	TV/Radio / Program	Display	Display / Media

Originale		Sostituto	
	PR/CH(TRK) -	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
*	*	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Originale		Sostituto	
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4