Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Favorite	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Info	Info / Angle	Tv/Radio	TV/Radio /
TTX	Text / Goto	1	1
Audio	Audio / Lang I/II	2	2
DTV/VCR	Display / Media	3	3
Subtitle	Subtitle / EQ	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	4	4
CH+	CH+ / Page+	5	5
Up	Up	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Goto	Shift + Text /
Left	Left	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9
Right	Right	0	0
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		