Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	>>		>>
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SAT	SAT	SETTINGS OPT	Options
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
FIND	Find	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SHIFT	Red	A	Red
USB	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
TV RADIO	Blue	D	Blue
SHIFT	Shift	TIMER AV	AV
USB	USB	ECO 3D	3D

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
TV RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual				
	Recal l	RETURN BACK	Back				