Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
TXT	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
3D	Shift + 3
?	Info / Angle
@	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Up	Up
←	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Tools	Setup / OPT /
Down	Down
Guide/Home	Guide / EPG / -/--
Guide/Home	Smart / List
Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer		
PR-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec List	Display / Media		
OQ	Audio / Lang I/II		
[--]	Subtitle / EQ		