Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
REV	<< Rev	<<	<<
FWD	>> Fwd	>>	>>
PREV	I << Prev	I <<	I <<
NEXT	>>I Next	>>I	>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TIME	Time	TIMER AV	AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PBC	PBC	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
P-SCAN	P-Scan	APP MEDIA	Media		
STEP	Step	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause		
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
N/P	N/P	A	Red		
L/R	L/R	B	Green		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play		
STOP	Stop	■	Stop		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	❚❚	Pause		
DEFAULT	Default	HOME SMART	Smart		