Originale	Sostituto
TV Power	Power
Net	Options
i +	Info
P. Info	Shift + Info
ATV	Smart
DTV	TV/R
SAT	Shift + Smart
Radio	Shift + TV/R
Source Power	Shift + Power
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Rec	Rec
Rec Stop	Shift + Rec
Stop	Stop
Control	Media
Ready / Time Shi	Shift + Sleep

Originale	Sostituto
<-	Shift + Left
Pause	Pause
-- >	Shift + Right
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Pre Ch
Source	AV
Audio I/II/I+	Dual
Aspect	Format

Originale		Sostituto	
APP	APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
ECO	ECO	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH −	Ch -
	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
	Back	RETURN BACK	Back
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[≡?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡o]	PROG SLEEP	Sleep
	Hold	SHIFT + II	Shift + Pause
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue