Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV / ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MTS	MTS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RECLIST	REC List	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
GUIDE	<< / Guide	TUNE-	<< / Tune-				
GUIDE	<< / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow				
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+				
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-				
SUB.PG	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Stop / Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold				
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MTS	MTS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RECLIST	RecList	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE << / Guide	TUNE- << / Tune-		
TIMESHIFT Play/Pause/Timeshift	SLOW Play / Slow		
ASPECT >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
CANCEL I << / Cancel	PRESET- I << / Preset-		
SUB.PG >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop/Index	HOLD Stop / Hold		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		