| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | 16: 9 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| P+ | Up / P+ | SHIFT + | Shift + Up |
| P+ | Up / P+ | | Up |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| V- | Left / V- | | Left |
| V- | Left / V- | SHIFT + | Shift + Left |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MENU | Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| V+ | Right / V+ | | Right |
| V+ | Right / V+ | SHIFT + | Shift + Right |
| S/M/D | S / M / D | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| P- | Down / P- | SHIFT + | Shift + Down |
| P- | Down / P- | | Down |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Recall | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | ≡o | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | ≡i | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle | | |
| PP | PP | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| | ≡ | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | / ≡ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | Hold | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| | ≡X | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| | ≡? | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |