Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
EQ	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
TV-Mode	TV/Radio /
Setup	Setup / OPT /
L/R	Text / Goto
Input	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Reset	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Return	Back / Return
Vol +	Vol +
Treb+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
OSD	Display / Media
Treb-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
P/N	P/N	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUB	Sub-	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+ SUB	Sub+	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	B1	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	B2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	C1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	C2	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	D1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7

Originale	Sostituto
D2	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
E1	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
E2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
E3	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
E4	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC