Mandis shop

3GO002

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
Menu	Blue/Menu	D	Blue
Menu	Blue/Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV system	TV System	SEARCH TV/R	TV/R
Zoom	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
Setup	Setup	SETTINGS OPT	Options
Eject	Eject	ZOOM	Eject
	Home	HOME SMART	Smart
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I>		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
Repeat	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Goto	Goto	-/-- GUIDE	Guide