Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Source	AV / Input / RDS
0	0
Info	Info / Angle
DMP	D.Menu / Top
Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol+
List	Smart / List
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
CH -	CH- / Page-
Fav	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
Index	Display / Media
Recall	Back / Return
Red / <<	Red / Netflix / Search
Red / <<	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green / >>	>> / Tune+		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I<<	I<< / Preset-		
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>I	>>I / Preset+		
Text / Play/Pause	Text / Goto		
Text / Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Text / Play/Pause	Play / Slow		
Stop / Still	Stop / Hold		
Timer / Subtitle	Subtitle / EQ		
Size / Aspect	Zoom / Size		
Cancel [≡X]	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Radio	TV/Radio /		
Audio / I/II	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[≡?]/Source		AV / Input / RDS
	0		0
	[≡i]/Info		Info / Angle
	DMP		D.Menu / Top
	Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol+		Vol+
	List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	CH-		CH- / Page-
	♥		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Index		Display / Media
	Back		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	<<		<< / Tune-

Originale		Sostituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold
	[≡+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[≡o]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡♦]/[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡x]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto