| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DMP | DMP | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| CH | CH - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red / << | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / << | TUNE- | << / Tune- |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Green / >> | >> / Tune+ | | |
| Green / >> | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow / I<< | I<< / Preset- | | |
| Yellow / I<< | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / >>I | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / >>I | >>I / Preset+ | | |
| Text / Play/Paus | Text / Goto | | |
| Text / Play/Paus | Pause / Step / Freeze | | |
| Text / Play/Paus | Play / Slow | | |
| Stop / Still | Stop / Hold | | |
| Timer / Subtitl | Subtitle / EQ | | |
| Size / Aspect | Zoom / Size | | |
| Cancel [≡X] | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| Radio | TV/Radio / | | |
| Audio / I/II | Audio / Lang I/II | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| | | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | [ ≡?] / Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INFO | [ ≡i ] / Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DMP | DMP | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| CH | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| ♥ | ♥ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | << | TUNE- | << / Tune- |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | Stop/Still | HOLD | Stop / Hold | | |
| | [≡+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| | [≡o]/Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | [≡♦]/[+] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| | [≡x] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |