Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby/On	Power	Pause/PTY Seek	Pause / Step / Freeze
1	1	Random/PTY Seek Start	Blue / Prime Video / Random
2	2	I<<</Preset	I<< / Preset-
3	3	Play	Play / Slow
4	4	>>I/Preset Up	>>I / Preset+
5	5	GUI	Smart / List
6	6	Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
0	0	Right	Right
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Set Up	Setup / OPT /
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down
Repeat	Green / APP / Repeat	Top	Back / Return
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Top	D.Menu / Top
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Prog/Freq/Text	TV/Radio / Program	Volume+	Vol +

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
NIGHT	Night	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
—	Volume-	VOL —	Vol -				
EQ	EQ	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ				
TV	TV	SHIFT +	TV 1 Shift + 1				
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2				
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3				
DIRECT	Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
AUX	AUX	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7				
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originale		Sostituto	
POWER TV	Power Tv		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV CH+	TV CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV CH-	TV CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV VOL +	TV Vol +	VOL +	Vol +
-	TV Vol -	VOL -	Vol -
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originale		Sostituto	
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
FREQ/TEXT PROG	Prog/Freq/Text	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MODE PTY	Pause/PTY Seek	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SEEK START RANDOM	Random/PTY Seek Start	SLOW	Play / Slow
PRESET	I<<</Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	>>I/Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originale		Sostituto	
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6