Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
TV / TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Hold	Shift + Stop /
Size	Shift + Zoom /
Subpage	Setup / OPT /
Index	D. Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
CH -	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
List (white)	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
EPG	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originale	Sostituto
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Aspect / Zoom	Zoom / Size
Aspect / Zoom	Shift + Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
List (blue)	Display / Media

Originale	Sostituto
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Repeat	Shift + Green / APP /
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold