Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU i	i/Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG.	Up		Up
PROG.	Prog Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
AV TV AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CLK/CNT OK	OK/CLK/CNT	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROG.	Down		Down
PROG.	Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-
CM SKIP	CM Skip	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
LP	LP	LIST SMART	Smart / List
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
P/STILL	P/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC/ITR	Rec/ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ez POWER OFF	eZ Power Off	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ez REPEAT	eZ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
C.LOCK	C. Lock	DISPLAY	Di spl ay / Medi a

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AV TV AV	Tv AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG.	Prog Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG.	Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Originale	Sostituto