| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Open / Close | Eject / Surround |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Mode | Display / Media |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Select | Fav / Marker / PC |
| V + | Vol + |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Search | Shift + Red / Netflix / |
| Zoom | Zoom / Size |
| P + | CH+ / Page+ |
| V - | Vol - |
| Setup | Setup / OPT / |
| P - | CH- / Page- |
| Info | Info / Angle |
| Up | Up |
| Pop Up Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Top Menu | D. Menu / Top |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| PREV | I<< Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I Next | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| REW | << REW | TUNE- | << / Tune- |
| FWD | >> FWD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ANGLE ROTATE | Angle Rotate | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | DUNE | LIST SMART | Smart / List |
| URL | URL | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |