Originale	Sostituto
Power	Power
O	Gui de
Rec	Rec
I <<	I <<
Red	Red
Gr een/ [[ ]]	Gr een
St op	St op
Pl ay	Pl ay
Yel l ow / Li st	Yel l ow
>>I	>>I
Pl P [■]	Bl ue
AV/ [?]	AV
I - I I / [≡I ≡]	Dual
[<>] / [+]	For mat
[- O-]	Exi t
Menu	Menu
[≡]	Text

Originale	Sostituto
Pause	Pause
Up	Up
Lef t	Lef t
OK	Ok
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mut e	Mut e
Smart ♪	Smart
Smart [ ]	Medi a
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i +]	[i +]	DISPLAY INFO	Info
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	O	GUIDE	Gui de
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	Red	A	Red
	Green/ [[ ]]	B	Gr een
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Yel l ow / Li st	C	Yel l ow
	PI P [■]	D	Bl ue
	>>I		>>I
	AV/ [?]	TIMER AV	AV
	I - I I / [≡| ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	For mat
	- O-	CLEAR EXIT	Exi t
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause

Originale		Sostituto	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Medi a
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i +]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		

Originale	Sostituto
Power	Power
I <<	I <<
>>I	>>I
AV/ [?]	AV
I - I I / [≡| ≡]	Dual
[<>] / [+]	Format
- O-	Exit
Pause	Pause
[≡]	Text
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute

Originale	Sostituto
Smart ♪	Smart
Smart [ ]	Media
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch