Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	UP/CH+	▲	Up
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SYS MENU	Sys Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH−	Down/CH-	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/TXT HOLD	TV/TXT/Hold	HOLD ■	Stop / Hold
CANCEL SIZE	Cancel / Size	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
CANCEL SIZE	Cancel / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	SLOW ▶	Play / Slow
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
PROG+	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SUBPAGE Subpage	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
INDEX Index	REC MODE Rec / Rec Mode		
DVB-MENU DVB Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
A Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
B Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		