Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT AV	AV / Input	TIMER AV	AV
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
+ P	P +	+ CH	Ch +
P −	P -	CH −	Ch -

Originale		Sostituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D.DISP	D. Disp	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PROG	Red / Prog	A	Red
INTRO	Green / Intro	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
A-B	Blue / A-B	D	Blue

Originale		Sostituto	
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
EJECT	Eject / PC Aut	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INDEX	<< / Index	<<	<<
FAV	Play/Pause / Fav	PLAY MODE ▶	Play
FAV	Play/Pause / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
SIZE	>> / Size	>>	>>
SMODE	Rec / S. Mode	REC MODE	Rec
SMODE	Rec / S. Mode	SOUND DUAL	Dual
FAV+	Step >I / Fav	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
FAV+	Step >I / Fav	SHIFT + ▲	Shift + Up
PMODE	Pause / P. Mode	II	Pause
PMODE	Pause / P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TEXT	I << / Text	I<<	I <<
TEXT	I << / Text	REPEAT TEXT	Text
FAV-	Stop / Fav -	■	Stop
FAV-	Stop / Fav -	SHIFT + ▼	Shift + Down
HOLD	>>I / Hold	>>I	>>I

Originale		Sostituto	
HOLD	>>I / Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
REVEAL ANGLE	Reveal / Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBPAGE ZOOM	Subpage /	ZOOM ⏏	Eject
LANG AUDIO	Lang / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
GOTO	▢ / Goto	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info