| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause / Mix | | Pause |
| | Pause / Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| | Stop / Hold | | Stop |
| | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| | << / Timer | | << |
| | << / Timer | SHIFT + | Shift + Power |
| | I<< / Index | | I<< |
| | >>I / Reveal | | >>I |
| | >> / Cancel | | >> |
| | >> / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| AUDIO I/II | Audio / I/II | SOUND DUAL | Dual |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Back / Del | RETURN BACK | Back |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Settings | SETTINGS OPT | Options |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| P | P + | + CH | Ch + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| SOURCE | Home / Source | TIMER AV | AV |
| SOURCE | Home / Source | HOME SMART | Smart |
| P | P - | CH – | Ch - |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| QMENU | Q. Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO I/II | Audio / I/II | SOUND DUAL | Dual |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |
| QMENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| EPG | EPG | - / -- GUIDE | Guide |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| SOURCE | Home / Source | TIMER AV | AV |
| SOURCE | Home / Source | HOME SMART | Smart |
| P | P + | + CH | Ch + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| P | P - | CH | Ch - |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | << | | << |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | >> | | >> |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |