Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	- - / 10+	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
SUBTITLE	Recall	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FREEZE	Freeze	A	Red
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
AUTO	Auto	C	Yellow
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CC	CC	HOME SMART	Smart
V-CHIP	Eject / V-Chip	ZOOM	Eject
FAV	Play/Pause / FAV	PLAY MODE	Play
FAV	Play/Pause / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
ADD/ERASE	Stop/ADD/Erase		Stop
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
EPG SETUP	Setup/EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
GOTO	Goto	SEARCH TV/R	TV/R
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu (lower)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Slow		Pause
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
⏮	I <<	K<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I

Originale		Sostituto	
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>