| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 / AV | | 0 |
| | 0 / AV | | AV / Input / RDS |
| | CH/TR. - | | CH- / Page- |
| | CH/TR. + | | CH+ / Page+ |
| | Rec / OTR | | Rec / Rec Mode |
| | Up / Play / Slo | | Up |
| | Up / Play / Slo | | Play / Slow |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Pause / Still | | Pause / Step / Freeze |
| | Left / << / I< | | Left |
| | Left / << / I< | | << / Tune- |
| | Left / << / I< | | I<< / Preset- |
| | Right / >> / >>I | | Right |
| | Right / >> / >>I | | >>I / Preset+ |
| | Right / >> / >>I | | >> / Tune+ |
| | Down / Stop | | Down |
| | Down / Stop | | Stop / Hold |
| | Enter | | OK |
| | Index | | Info / Angle |
| | Cancel | | Exit / Cancel / Clear |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Timer Rec | | Sleep / Timer |
| | Program | | TV/Radio / |
| | Call | | D.Menu / Top |
| | Clock / Counte | | Red / Netflix / Search |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| COUNTER RESET Counter Reset | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| ZERO RETURN Zero / Return | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| ZERO RETURN Zero / Return | RETURN BACK Back / Return | | |
| SPEED SP/LP Speed SP/LP | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| TV/VCR TV / VCR | LIST SMART Smart / List | | |
| AUDIO SELECT Audio Select | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| EJECT Eject | SURROUND Eject / Surround | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |