Originale	Sostituto
DVD/VHS Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV CH+	Shift + CH+ /
TV Vol +	Shift + Vol +
TV Vol +	Vol +
Drive Select	Text / Goto
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV CH-	Shift + CH- /
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
CH+/ Tracking/ V-Lock+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6

Originale	Sostituto
CH- / Tracking/ V-Lock-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
ShowView	Picture / Format
*/ Delete/ Reset	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Prog / Check	TV/ Radio /
I<< Skip/ Index	I<< / Preset-
Skip/ Index >>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Slow/ Search/ FF	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
i / Status	Info / Angle

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Guide	Guide / EPG / -/--	Ext Link	D. Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear	Direct Tv Rec	Eject / Surround
Direct Navigator	Smart / List	Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up	F. Rec	Subtitle / EQ
Function Menu	Menu / Home	Display	Display / Media
Left / ◁ I	Left	Time Slip / << J Rew	Shift + << /
OK	OK	Time Slip / << J Rew	Sleep / Timer
Right / I ▷	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Manual Ski	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		