Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
V. Format	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
TV / Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[[≡]	Smart / List
0	0

Originale	Sostituto
Recall	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Page Down	Shift + CH- /
Down	Down
Page Up	Shift + CH+ /
FAV	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle

Originale	Sostituto
✓	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / Audio	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Audio	Audio / Lang I/II
Blue / Subtitle	Blue / Prime Video / Random
Blue / Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
>[≡]	Shift + Text /
I >	Shift + Pause / Step /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
>I <	Shift + Stop / Hold

Originale	Sostituto
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
SAT	Shift + 0
Picture	Picture / Format
Book	Setup / OPT /
Book 2	Shift + Setup / OPT / Tools